



2、当转动机械钥匙时用手扶住模块盒,以防其弹出损坏。

3、用干棉布定期保养清理指纹头。

●温馨提示

目录

09



-1	安装指南	
	配件说明	01
	安装注意事项	02
	安装步骤	03

-2

操作指南

APP安装、注册与登录	05
添加门锁、添加管理员	06
开锁方式	07

-3

产品参数	
技术参数	08

-4

售后服务 保修须知

产品保修卡 10

◎配件说明

1

◎ 开门方向选择(请参照下图来确定门的内推、外拉和左右开门状况)

1.2





🕛 左开门











◎ 安装步骤



1、把手方向修改 (具体操作请看1.2门把手方向调节步骤)



2、锁体安装 (放入锁体,拧紧螺丝)



3、方轴安装 (将带有小点的一头放入前面板的方轴孔中)



4、前面板安装 (根据孔位放置前面板,请注意垂直对齐)



5、后面板底板安装



6、十字螺丝安装固定



7、后面板数据线连接 (将前面板与后面板的数据线相连接)

8、后面板对位安装 (根据孔位放置后面板,请注意垂直对齐)



9、后面板螺丝固定 (将顶部2颗螺丝和下面1颗螺丝拧紧)



安装视频



10、安装电池,盖上电池盖 (放入电池,并盖上电池盖,然后拧紧螺丝)

*安装好后检查锁体各部件是否能正常工作,平滑。并且确保前后面板垂直不松动。

◎ 添加门锁、添加管理员

2



锁必须通过App添加后才能使用。锁的添加是指通过手机蓝牙与锁通讯,对锁进行初 始化。这步操作必须在锁的旁边进行(需要打开蓝牙)。一旦锁添加完成,就可以随 时随地通过App来管理锁,包括发送钥匙、发送密码等。



锁被添加后,添加者就成为这把锁的管理员,同时,这把锁也不能通过摸亮键盘的方 式进入设置模式。只有在当前的管理员将锁删除后,这把锁才能被重新添加。删除锁 的操作需要在锁旁边通过蓝牙进行。

◎ APP安装、注册与登录



APP安装

IOS版软件可以从 app store下载, Android版可以从 google play、应用宝、百度、阿里、360、华为、小 米等应用市场下载。











• 注册与登录

通通锁用户可以用手机号和邮箱注册账号,目前已支持200多个国家和地区的手机 号。注册时,会给输入的手机号或邮箱发送验证码,验证通过后注册成功。

	 -
	· `
	_
	 ~

◎开锁方式 (5种)		2.3
APP一键开锁 1	在APP首页按点击开锁即可使用。	\mathfrak{B}
密码开锁 2	在APP首页选择获取密码,根据需 求设置永久/单次/自定义密码。即 可使用随机下发或自定义密码进行 开锁。	****
指纹开锁 3	在APP首页选择指纹,点击添加指 纹即可在指纹识别器上录入指纹。	R
IC卡开锁 4	在APP首页选择IC卡,按步骤操 作,当下方出现"已连接到锁请将 IC卡靠近门锁刷卡区"时将IC卡贴 近门锁即可完成录入。	IC
机械钥匙开锁 5	在门锁前面板总成下方打开机械钥 匙盖,插入机械钥匙旋转即可开 锁。	O

◎ 技术参数		3.1
蓝牙标准	蓝牙4.1BLE	
支持的手机系统	Android 4.3/IOS7.0以上	
供电方式	4节碱性干电池	
低电报警电压	4.8V	
电压范围	4.5~9V	
待机电流	65微安	
工作电流	小于200毫安	
开锁时间	≈1.5 秒	
工作温度范围	20~70摄氏度	
按键类型	电容式触摸按键	
密码数量	自定义及永久密码	150
	其他动态密码	150
支持的卡片类型	MIFARE M1卡	
IC卡数量	200张	
开锁方式	App、密码、指纹、IC卡、机械钥匙	
马达接口输出电压	电池电压减0.3V	
指纹头类型	半导体指纹头	
指纹容量	120枚(根据实际使用型号调整)	
认假率 (FAR)	<0.001%	
拒真率 (FRR)	<1.0%	

4

◎ 保修须知

4.1

• 尊敬的用户

感谢您购买恩嘉智能门锁,为了保障您的合法权益,请仔细阅读 以下提示:

保修服务规定:

1、本产品自出售日起整机保修二年。

2、在保修期内凡属产品本身质量引起的故障,可在我公司授权的维修单位享受免费
维修服务,保修时,需提供已正确填写的保修证及有效发票。

3、请妥善保管保修卡和有效发票,一同作为保修凭证,遗失不补。

4、本卡不承担其他责任,包括但不限于由于本产品损坏或拆卸维修时所引起的门锁 以外的任何责任。

 属以下情形之一者,包括保修期内,向用户收取相关维修费,敬请 注意

- 1、您的门锁超出保修期。
- 2、因使用者未按说明书要求安装、使用门锁及配套产品。
- 3、因您的门锁由非专业的服务人员修理或拆卸而引起的故障。
- 4、无发票、保修卡、保修卡上的产品型号与产品本身不符。

5、包括门的断裂或破裂、门的潮湿或干燥引起的变形、电源问题、产品的存档不 当、磕碰、未进行所需的预防性维护及因使用非公司供应的配套产品和零部件、组件 等引起的故障或损坏。

5、本卡最终解释权归生产商所有。

◎产品保修卡(用户联)		
用户信息(由用户填写)		
用户姓名:	联系电话:	
购买日期:	产品型号:	
产品编号:	发票号码:	
邮编地址:		
维修记录(由维修员填写)		
维修日期:		
故障情况:		
更换零部件(名称、数量):		
维修员签名:		
用户签名:		

◎产品保修卡(销售商联)		
用户信息(由用户填写)		
用户姓名:	联系电话:	
购买日期:		
发票号码:		
邮编地址:		

-->?-